

SPLITT-PONG LIGHT ASZTAL

összeszerelési útmutató

Tartozékok

1. 2 db 'A' típusú asztallap (fecskefarkas)
2. 2 db 'B' típusú asztallap (fecskefarkat fogadó)
3. 1 db háló
4. 2 db SplitT-Pong ütő



'A' típusú asztallap



'B' típusú asztallap



Összeszerelési útmutató

- 1) Célszerű a SplitT-Pong light asztalt a vízben összeszerelni. Az asztallapokat egyszerűbb így bevinni a vízbe.



- 2) Asztallap összeállítása

- a) 2-2 asztallapot a hosszabbik oldala felől összenyomunk a fecskefarkak segítségével
A fecskefarkas asztallapot kell megemelni és függőlegesen a fecskefarkak pontos illesztésével a másik asztallapra nyomni



- b) Mindkét oldalon a jobb oldali részt megemelve a baloldali rész fecskefarkaira ráforgatjuk. Így az asztal összenyomható és egy 120 * 200 cm-es asztalfelületet kapunk



- 3) A háló felszerelése

- a) A hálót széthúzzuk és mindkét oldalon az asztal közepén rögzítjük



- b)

- 4) Ha hullámok vannak, akkor az asztalrészeket közepén egy adapterrel össze lehet kötni



Szét szerelés

1. Először a hálót szedjük le.
2. Az asztallapokat szedjük szét
 - a. először a jobboldali részt megemelve szedjük 2 részre az asztalt
 - b. a fecskefarkas asztalrészt függőlegesen megemelve emeljük le a másik asztalnegyedről

